

Batteriefrage

Beitrag von „Scotty1“ vom 18. Februar 2017 um 09:04

[Zitat von Hannes H.](#)

Naja, dann solltest du das auch sagen, so viele V10 gibt es ja nicht (mehr). Beim V10 werden zum Starten beide Batterien benötigt, wenn eine davon schwach ist, dann hast du ein Problem beim Starten.

Allerdings ist die Batterie unterm für das Bordnetz im ausgeschalteten Zustand verantwortlich und die Batterie im Kofferraum wird da getrennt, und kann sich dadurch nicht durch einen Verbraucher entleeren.

MfG

Hannes

Das verstehe ich soweit. Allerdings will mir nicht in den Sinn, warum bei leerer Bordnetzatterie durch die Standheizung alles in die Knie geht beim Starten, wenn doch die Batterie im Kofferraum beim Starten generell zugeschaltet wird. Oder wird die hintere Batterie nur mit der Notschaltung (via Zündschloß) aktiviert?