

Wie wechsel ich eine Glühkerze an der Standheizung?

Beitrag von „Zeus“ vom 19. Februar 2017 um 10:11

[Zitat von Standheizer](#)

Hallo Zeus, dein Steuergerät welches oben auf dem Wärmetauscher sitzt, ist defekt. Leider bekommst du das Steuergerät nur zusammen mit dem Wärmetauscher.
Gruss Micha

Hi Micha,

schau mal auf das Bild. Das ist meine Standheizung direkt nach dem Ausbau. Meinst du jetzt oben das Teil, wo der Auspuff wegführt? Quasi das 1. 1/3.
Wie heisst die Einheit? Hast du mir da eine Teilenummer?

[SHZ.jpeg](#)

Gruß & Danke 🙏,
Danny