

Dachträger/Henkel Anleitung

Beitrag von „Knortschi“ vom 19. Februar 2017 um 18:52

[Zitat von Humvee](#)

In der Dachschiene sind ja so Einkerbungen, sieht aus wie grosse Löcher in der schiene, da rastet der Träger ein

Ok kann man den Träger alleine verschieben?

Und kann man einen Träger auf der einen Seite öffnen und muss dann auf die andere Seite und ihn dort auch öffnen um zu verschieben oder geht das auch erst nur auf einer Seite?

Und die Gummipuffer woher bekomme ich diese?