

Lenkrad vibriert nicht - Lane assist und Lenkradheizung wärmt nur Zeitweise

Beitrag von „Klawi“ vom 24. März 2017 um 06:42

Danke für die Antwort. Vibriert das Lenkrad wenn die Fahrbahnmarkierung im Display von blau auf weiss wechselt? Blau = Fahrbahnmarkierung erkannt und Geschwindigkeit größer 65 km /h , Fahrbahnmarkierung weiss = weiss = Fahrbahnmarkierung wird überfahren = Vibration? Im Display wechselt die Farbe, jedoch ohne Vibration. So verstehe ich auch die Bedienungsanleitung.