

Verteilergetriebe keine Kommunikation

Beitrag von „Eddie“ vom 30. März 2017 um 10:16

Hallo zusammen. Ich fahre einen 2005 2.5tdi 6 Gang Schalter mit 260000km.
Hin und wieder leuchtet mal Abs und Esp, mittlerweile permanent und der Dicke fährt in einem Notlauf.

Der Schalter für die Untersetzung leuchtet nicht und regelt auch nicht mehr.

Im Fehlerspeicher ist nur keine Kommunikation zum Verteilergetriebe hinterlegt.
Das braun-rote Kabel habe ich auch instandgesetzt, jedoch ohne Besserung. Das Steuergerät auch durch ein gebrauchtes getauscht. Alle Sicherungen und Relais sind ganz.

Ich weiß nicht mehr weiter und bin über jeden Tipp dankbar.