

## **3,2l Benziner geht immer nach 15 Sekunden aus**

**Beitrag von „Schwarzriesling“ vom 15. April 2017 um 03:48**

Guten Tag und frohe Ostern,  
nach dem Beladung des Ostereinkaufs ging mein Dicker nach 15 Sekunden immer wieder aus.  
Der Vorgang lies sich beliebig oft wiederholen. Er nimmt auch in dieser Zeit Gas an geht aber  
unabhängig davon nach 15 Sekunden aus.

Im Fehlerspeicher stand:

Identifikation

Teilenummer 022 906 032 BE

Ergebnis-/Fehlerspeicher

1 Fehler gefunden:

16706-Geber für Motordrehzahl (G28)

P0322-004-kein Signal-Sporadisch

Der Geber wurde erfolglos getauscht. Beide Zündschlüssel wurden getestet und der Tank ist ca.  
zu 1/4 voll.

Grüße aus Heilbronn

Jürgen