

Ölverlust R5 hinten

Beitrag von „schosch“ vom 29. April 2017 um 10:47

[Zitat von gottnsad](#)

Laut meiner Recherche:

Motorsteuergerät > Grundeinstellung > Messwertblock 35

==> mit Start läuft (sollte laufen) die Pumpe für etwa 20 Sekunden...

Nun weiß ich nicht ob Leitungen dafür offen sein müssen und welche abgeklemmt, oder ob die Luft woanders raus kommt  big grin: found or type unknown

So weit ich davon bei anderen Fahrzeugen gelesen habe, können oder müssen die Leitungen dran bleiben, sonst hat man ja wieder irgendwo Luft drin.

Habe mir MWB35 mit OBDEleven angesehen, da steht in einem Feld ganz dicke "AUS" (bei eingeschalteter Zündung aber stehendem Motor)

Habe dabei keine Möglichkeit gefunden die Pumpe zu starten. 