

Außenspiegel klappen nur noch sporadisch ein und aus.

Beitrag von „Dinotreiber“ vom 30. April 2017 um 10:36

Hallo Aufsteiger,

um an den Stellmotor ranzukommen muss das Spiegelglass abgezogen werden. Abziehen scheint einfach zu sein, aber wieviel Arbeit drinsteckt, es wieder sicher und fest anzubauen, kann ich nicht sagen.

Ich hatte auch mal das Problem mit dem nicht mehr funktionierenden Stellmotor, allerdings nur auf der rechten Seite. Die Schrauber beim Freundlichen haben mir für nur noch ca. 60 EUR und nach ausdrücklichem Hinweis, dass sie keine Garantie übernehmen, sollte das Spiegelglas dabei kaputt gehen, den Stellmotor zur vollsten Zufriedenheit repariert.