

Sensor Luftqualität/Luftgütesensor nicht angeschlossen

Beitrag von „Moorhahn“ vom 9. Mai 2017 um 21:40

Hallo zusammen,

nur eine kurze Nachfrage zum Sensor Luftqualität/Luftgütesensor, aber der Reihe nach:

Beim Auslesen trat folgender Fehler auf:

[09-05- 2017 21-35-28.png](#)

Also dachte ich, ich schau mal nach. Und siehe da, Luftgütesensor ist da, aber nicht angesteckt!
(siehe Bilder)

Nun wollte ich ihn nicht einfach anschließen, um ggf. negative Auswirkungen zu vermeiden:
Vielleicht hat den jemand mit Hintergedanken abgeklemmt. 😞
Vielleicht ist es aber nur nach einem Scheibentausch vergessen worden...

Vielleicht könnt ihr mir daher helfen:

- Ist der Sensor für mehr zuständig, als für das Umschalten der Innenraumluft?
- Gibt es eine Sicherung dazu, die ggf. vorher noch zu prüfen wäre?
- Wie kann ich am effektivsten Testen, ob er funktioniert? Vor dem Auto pupsen? 😄

Für kurze Hilfe wär ich dankbar.

Grüße
Cedric