

Motor geht bei der Fahrt aus

Beitrag von „Uwe M“ vom 28. Mai 2017 um 14:00

[Zitat von mark1](#)

Könnte die Kraftstoffversorgung sein- prüf mal zuerst die beiden Pumpen (sitzen im Tank unter der Rücksitzbank),
und zuallererst mal ein Fehlerlog

Gruss

Mark

Danke für die Antwort kann mir jemand vielleicht sagen wo und welche Sicherung für die dieselpumpe ist
gruß Uwe