

# Das Luftfahrwerk und seine Probleme

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 28. Mai 2017 um 15:35

VCDS Grundkurs besuchen !

Grundeinstellung durchführen

Höhenunterschiede auf Sollwerte bringen ( lt. Anweisung )

Drück in den Vorratsbehältern kontrollieren

Restdruckhalteventile begutachten

Druck im System nach dem Abstellen beobachten und messen !

das Aufladen dauert ja ziemlich lange --> evt. Kolbenring des Kompressors defekt !

Ein induktiver Kompressor lädt sicher nicht mehr wie 30 Sekunden weil dann spätestens die Temperaturüberwachung anschlägt !

SG