

Motor geht bei der Fahrt aus

Beitrag von „Uwe M“ vom 29. Mai 2017 um 12:37

[Zitat von mark1](#)

[TABLE='class: cc erlaeutrg-explo']

[tr][td]

[TD='class: einzug-nummer']

[/td][td][tr]

[/TABLE]

Kraftstoffpumpenrelais -J17- im Wasserkasten Steckplatz B2, abgesichert von S10 (10A)
im Wasserkasten

Die Pumpen selbst über S13 (25A) im Wasserkasten abgesichert

Gruss

Mark

Super werde mal schauen ob ich es hinbekomme