

Mediasystem nimmt SD Karte nicht an

Beitrag von „mark1“ vom 13. Juni 2017 um 20:42

Aus unserer EBA hier im Forum:

37-Navigation (RNS510 Firmware-Update-Anleitung am Ender der Codierung/Anpassungs-Auflistung)

Sprachbedienung am RNS510 aktivieren:

Hier wird die Sprachbedienung am RNS510 aktiviert (möglich ab FW 2660)

Start des Sprachdialogs mit der Stern/Micro/Info-Taste rechts oben am RNS510 und/oder der Sterntaste am Lenkrad (muss auch codiert werden) ---> siehe 77-Telefon

Codieren (Funktion 07) lange Codierung

Byte7 Bit1 nicht ankreuzen (Sprachbedienung)

Byte7 Bit2 nicht ankreuzen (Geschwindigkeitsschwelle Zieleingabe)

Byte7 Bit3 nicht ankreuzen (Geschwindigkeitsschwelle Spracheingabe)

Nach der Änderung einen Reset des RNS510 durchführen

(die beiden Tasten links vom DVD-Einzug + die ganz rechte Taste (Info/Lautsprecher/Micro-Taste)

gleichzeitig drücken (bis der Bildschirm schwarz wird = RESET), das RNS510 bootet neu, damit die

Änderung aktiv wird).

[sprachbedienung.jpg](#)

77-Telefon

Sprachbedienung:

Hier wird die Sprachbedienung des PFSE-Steuergerätes deaktiviert und die Sterntaste am Lenkrad belegt für den Sprachdialog.

Dies ist notwendig wenn mit einer neueren FW (ab 2660 möglich) für das RNS510 die Sprachbedienung am RNS510 aktiviert wurde. ---> siehe 37-Navigation

Alle Sprachbefehle laufen dann direkt über das RNS510 (natürlich auch das Telefon)

Codieren (Funktion 07) kurze Codierung

von 0020041 auf 0026041 ändern. (bei orig. PFSE-Steuergerät z.B. 5N0 035 730 B)

(nur die rote Ziffer im Beisp. ändern !!!)

Nach der Änderung muss das Fahrzeug verschlossen werden (15min. warten) bis die Busruhe eintritt,

dass die Änderung von der PFSE übernommen wird.

Gruss
Mark