

Lüftung/Gebläse sporadischer Ausfall

Beitrag von „Bikertom“ vom 27. Juni 2017 um 19:51

Hallo.

Bin neu hier und hoffe nicht gleich größere Fehler in meinem ersten Beitrag zu machen.

Ich weiß das dieses Thema schon oft und ausführlich hier behandelt wurde, dennoch habe ich nichts darunter gefunden was mir wirklich weiter helfen könnte oder meiner Meinung nach auf meinen Fall zutrifft.

Ich versuch es mal zu schildern.

Bei fahrtantritt läuft gebläse lüftung Heizung oder Klima ganz normal. Auf längeren Fahrten jedoch fällt die Heizung oder Klima (je nach Wetter) sporatisch aus. Dann hört man nur noch ein gedämpfte luftveräusch von der luftdüse Beifahrersitz. Allerdings keine kühlung oder Wärme mehr. Dies bleibt mindestens bis zum nächstem längeren stop so.

Hab den dicken auslesen lassen steht aber nur das kein Fehler vorliegt.

Kann mir da jemand weiterhelfen?

Wenn noch weitere Angaben gebraucht hat werden reiche ich die gern nach.

Mfg Thomas Wagner