

# **Außenspiegel werden bei Stellung L beide verstellt**

**Beitrag von „pilot\_flying“ vom 30. Juni 2017 um 13:21**

Ich weiß ehrlich gesagt nicht ob das schon immer so war....

Wenn ich auf L stelle werden beide Spiegel verstellt, auf R bewegt sich nur der rechte.

ist das normal, bzw. kann ich das irgendwo einstellen? Ich hab in keinem Menü was gefunden.

T2 Facelift 01/2015