

# **Außenspiegel werden bei Stellung L beide verstellt**

**Beitrag von „pilot\_flying“ vom 30. Juni 2017 um 13:48**

Danke, davon hab ich hier im Forum schon gelesen, ich kann die Einstellung aber bei mir nirgends finden.

In welchem Menü ist das denn versteckt?