

Außenspiegel werden bei Stellung L beide verstellt

Beitrag von „pilot_flying“ vom 30. Juni 2017 um 13:48

Danke, davon hab ich hier im Forum schon gelesen, ich kann die Einstellung aber bei mir nirgends finden.

In welchem Menü ist das denn versteckt?