

# Luftfederung-Autom Absenkung

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 13. Februar 2005 um 16:29**

Hallo,

ich bin so am Zweifeln, dass die automatische Absenkung bei mir überhaupt funktioniert.

Es gibt ja nun die Möglichkeit über den Drehschalter das Fahrzeug abzusenken oder über den Off-Road Modus anzuheben.

Dies funktioniert aber nur im Stand bzw. bei Geschwindigkeiten bis ca. 30 km/h. Darüber erscheint ein Hinweis: Gewschwindigkeit zu hoch.

Fährt man hingegen im Off-Road Modus los, erfolgt kein Hinweis beim Erhöhen der Geschwindigkeit des Fahrzeuges, dass sich dieses absenkt.

An anderer Stelle habe ich nun gelesen, dass ein Hinweis in der MFA erscheint, wonach das Fahrzeug sich absenkt.

Dies habe ich bei mir bisher noch nicht feststellen können.

1. Bei welchen Geschwindigkeiten erfolgt denn eine Absenkung?
2. Müßte dies im MFA angezeigt werden?
3. Muß dazu am Regler Komfort, Sport oder Automatik eingestellt sein?

Gruß