

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „Earligor“ vom 11. Juli 2017 um 07:55

[Zitat von Touri-Schweiz](#)

Sie sagen das sie den Wagenhebermodus immer eingestellt hatten wenn sie das Auto anheben. Sie seien ja keine Anfänger war die Antwort.

Naja, wähere nicht den ersten passiert 😅

Paar mal Grundeinstellung 'probiert'?!? Neu einlernen. Wenn der Komp. kein Strom bekommt gibt es andere Fehlermeldungen. Das Relay arbeitet? Klebt gern mal und hatte ich auch schon. Gibt es noch andere Fehler beim auslesen, oder nur den einen. Mit freundlichen Grüßen