

Luftfederung-Autom Absenkung

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 13. Februar 2005 um 18:12

Bei mir senkt sich der Dicke ab, wenn ich aus Dämpferstellung AUTOMATIC in SPORT umschalte. Man sieht dann auch die von Thanandon beschriebene Graphik auf der linken Seite des Displays (und vice versa natürlich auch).

Die Absenkung bei Autobahnfahrten habe ich noch nicht so deutlich gespürt, da schaue ich - ehrlich gesagt - auch nicht so oft auf das Display. 😊