

# Lüftung hintere Seiten

**Beitrag von „Thanandon“ vom 13. Februar 2005 um 21:46**

Die Lüftung in der Mitte hinten wird auch nur warm bzw stark durchluftet, wenn die Lüftung (AC) NICHT auf Automatik steht. Gerade beim Heizen im Winter muss man dann immer umstellen! (Stört nich aber nicht, habe ja die super warme SH 😊 )