

Funkschlüssel Batterie leer

Beitrag von „coala“ vom 10. August 2017 um 11:36

Servus,

die Bedienungsanleitung gibt hierzu bebilderte Auskunft, falls du sie zur Hand hast(?). Stichwort im Inhaltsverzeichnis "Türen notöffnen". Bei mir (Ausgabe 05/2015) ist das auf den Seiten 62 und 453 beschrieben. Falls BA nicht griffbereit, hier in Kurzfassung: Im Schlüsselgehäuse befindet sich ein Notschlüssel, mit dem sowohl die Abdeckkappe am Griff der Fahrertür entfernt werden, als auch der Schließzylinder betätigt werden kann.

Schreib mir notfalls eine PN, dann helfe ich dir gerne weiter.

Grüße
Robert