

# Nach Handykopplung: Telekom sendet SMS

Beitrag von „FloDi“ vom 25. August 2017 um 09:35

Moin Arndt,

.... und Danke für den Hinweis in diese Richtung.

Ich habe zwar keine SIM in einem der möglichen Slots, da ich über WLAN und Bluetooth per rSAP kopple, aber habe nach deinem Vorschlag nach diesen #-SIM Befehlen gegoogelt.

Habe die SIM Befehle gefunden und sie sehen so aus:

\*222# bei MultiSIM dieses Gerät als Hauptgerät für SMS/MMS Empfang einstellen (oder zurückstellen)

\*221# Statusabfrage

Habe dann den Umstellbefehl am Handy eingegeben und heute früh nach dem Koppeln mit der FSE - jedenfalls erstmal - keine SMS von der Telekom im RNS erhalten. 

Zur Info noch Folgendes:

Habe gestern Abend noch in den Handy-Einstellungen bei SMS herumgeschaut und dabei "zufällig" die ganzen SMSse gefunden, die bisher im gekoppelten Betrieb an der FSE nur auf dem RNS Monitor zu sehen und finden waren.

Sie waren auf dem Handy unter SMS auf der SIM Karte gespeichert.

Dort konnte ich Sie aber nicht öffnen/lesen.

Habe sie dann in den SMS Speicher des Geräts (Handy) verschoben und sie liessen sich dann öffnen.

(Bisher hatte ich SMSse, die während der Fahrt im gekoppelten Zustand einliefen nur am RNS lesen können und gar nicht gewusst, dass sie auch auf dem Handy (aber eben auf der SIM-Karte lagen) und dann auch über diesen Workaround auch zuhause ohne Auto gelesen werden können.

Es scheint also jetzt ohne Tkom SMS beim Kopplen zu gehen, aber trotzdem würde mich (bei Gelegenheit) noch interessieren, warum das alles so lief.

Trotzdem Dir, Arndt, nochmals Dank für die richtige Richtung 

Viele Grüsse allerseits und schönes Wochenende

Florian