

R5TDI Lichtmaschine lädt nicht

Beitrag von „snapes“ vom 25. August 2017 um 20:57

Hallo zusammen,

hab jetzt nochmal gemessen.

Wenn der Motor läuft, schwankt die Spannung im Bordnetz extrem. So extrem, dass alle Anzeigen innen blinken und alle Displays auch, also im Tacho und Parktronic und alle Lampen innen. Sieht aus wie ne Disko.

Das Digitalmultimeter springt wie verrückt auf 14V und um dann gleich wieder fast auf Null zu gehen.

Ist dass dann eher die LiMa oder das Motorsteuergerät?

Freundlichen Gruss

Snapes