

Frage zum Luftfahrwerk - Wie oft geht Euer Kompressor an ?

Beitrag von „A.Brandung“ vom 30. August 2017 um 00:42

Hallo,

also ich habe einen Touareg 7L BKS mit Luftfahrwerk und keinen Eintrag im Fehlerspeicher und das Luftfahrwerk arbeitet tadellos allerdings denke ich das der Kompressor viel zu oft anspringt.

Ich habe hier ein wenig gelesen und folgendes ausprobiert bzw. überprüft:

-Offroad Xtra Level über Nacht stehen gelassen und mit Zollstock überprüft, sackt nicht ab (sogar bei 2 Nächten)

-Halteventile mit Wasser/Spüli besprüht, keine Bläschen gesehen (auch mehrmals ausprobiert)

-Kompressor läuft genau 30 sek. und schaltet bei 230 grad ab (VCDS)

Heute ausprobiert:

Motor an, Offroad Xtra, Motor aus, mit VCDS ausgelesen:

- 9,77bar 18:09 Uhr reguliert nach

- 7,81bar 18:30 Uhr

Motor an im Stand ca. 1 Std. lang immer noch Xtra Level (Kompressor geht sofort an):

-12,37 18:31

-13,02 18:36 Kompressor an

-12,69 18:37

-13,67 18:41 Kompressor an

-13,35 18:41

-14,32 18:45 Kompressor an

-14,00 18:46

-14,65 18:49 Kompressor an

-14,32 18:51

-14,00 19:10

-14,00 19:36 Motor aus, Kompressor nicht mehr angesprungen

-14,00 19:42 Motor aus, Zündung an

-13,67 20:16 Motor aus, Zündung an

-13,35 20:37 Motor aus, Zündung an

Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kann mir Irgendwer sagen unter welchen Parameter der Kompressor anspringt und wie oft während der Fahrt, obwohl nix verstellt wurde. Ich könnte mir erklären das er heute ca. alle 5 min. anspringt da der Druck so niedrig war, er stand 2 Tage da ich die Batterien geladen habe.

Wenn das Auto über Nacht stand, geht direkt nach dem Starten der Kompressor an und auch öfter während der Fahrt obwohl ich an dem Fahrwerk nix verstelle, drehe ich dann an der Komforteinstellung, geht der Kompressor wieder aus, allerdings ein paar Minuten später wieder das Gleiche.

Vielen Dank für Eure Hilfe

Mfg Andreas