

Frage zum Luftfahrwerk - Wie oft geht Euer Kompressor an ?

Beitrag von „Break“ vom 30. August 2017 um 09:18

Bei mir läuft der Kompressor nicht während der Fahrt. Wenn ich die Technik richtig verstanden habe, gibt es noch einen Druckspeicher, erst wenn der leer ist, springt der kompressor an. In meinem Fall kann ich mehrmals eine Höhenverstellung tätigen, ohne das der kompressor läuft.

(7L Bj:09)

VG