

Frage zum Luftfahrwerk - Wie oft geht Euer Kompressor an ?

Beitrag von „A.Brandung“ vom 30. August 2017 um 17:03

Hallo,

danke für die Antworten, ich dachte der Kompressor soll nach 30 sek. abschalten ? Bei mir hat er dann genau 230 grad oder ist er bei Euch dann nicht so heiß ?

Wenn der Kompressor keine Kompression mehr hat würde das ja erklären warum er so oft anspringt. Dann würde ich ihn tauschen bzw. erstmal die Kolbenringe...

Das mit dem Audi Relais mit 60A hatte ich schon gelesen aber danke nochmal für den Tipp.

Habe heut nochmal gemessen:

Gestern Abend 20:30 Uhr 13,35bar

Heute Nachmittag 16:00 Uhr 12,69 bar im Xtra Level.

Mfg Andreas