

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „JuMueller“ vom 16. Oktober 2017 um 16:12**

Hab soeben alles kontrolliert, Absenken und hochfahren geht bis auf das linke, hintere Hinterrad, das bleibt in der hohen Position. In den vorausgehenden Postings habe ich gelesen das es sich vermutlich in diesem Falle um das Restdruckhalteventil handeln könnte. Liege ich da richtig?

LG und nochmals 1000-Dank vorab für euer immer schnelles Feedback im Forum.

Jürgen aus München