

# Position Steuergerät Leuchtweitenregulierung?

Beitrag von „kaimi72“ vom 17. Oktober 2017 um 18:31

Hallo Gemeinde,

wo befindet sich das Steuergerät für die LWR? Lässt es sich einfach selbst tauschen?  
Habe natürlich auch die leidige AFS Fehlermeldung...

Vielen Dank und viele Grüße

Kai