

# Stromversorgung Wohnwagen

**Beitrag von „isopol“ vom 19. Oktober 2017 um 09:14**

möchte mit angehängtem Wohnwagen längere Reise machen. Angekoppelt ist der WW durch den Dicken mit Strom versorgt und alles im WW funktioniert.

Meine Frage nun, ich parke über Nacht z.B. auf Raststätte und benutze zum Schlafen den WW. Hat der Dicke eine "Regelung" z.B. durch Abschaltung, dass die Batterie genügend Strom zum Starten hält oder liefert sie Strom bis zum bitteren Ende?