

7L immer Zuheizer?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 23. Oktober 2017 um 18:06

[Zitat von Basti46120](#)

wie stellt man den aus? (siehe Tankdeckel bzw. Tankvorgang.)?

Wenn du den Motor abstellst, dann stellt sich auch der Zuheizer ab. Das hörst du dann noch ein Weilchen, bis der sich ganz abschaltet. Von daher ist da nichts zu bedenken, das Hinweisschild bezieht sich eher auf den Standheizungsbetrieb.

MfG

Hannes