

# Tankanzeige spinnt

Beitrag von „badthinks“ vom 12. November 2017 um 23:14

[Zitat von Moorhahn](#)

Moin,

der Tanksensor ist ja auch nur ein stromführender Sensor... Vielleicht entsprechend ein defektes Kabel oder doch der ganze Sensor?

Was sagt VCDS?

Grüße:D

VCDS sagt: sensor 1=21l , sensor 2=31l

hatte aber nur 21l getank.

kann es den sein das ich die tankschwimmer vertauscht habe.? den anscheinend haben die potentiometer der tankschwimmer verschiedene widerstandskurven.□