

# Ausfall Hupe

Beitrag von „Basti46120“ vom 23. November 2017 um 07:36

## [Zitat von rebell](#)

Wenn da dann alles los hast, guck doch mal wo die Zuleitung zur Hupe weggeht, bzw. in welchem Kabelstrang die verschwindet!

ja mach ich.

## [Zitat von mark1](#)

Bei meinem V10/2008 FL geht die Hupenzuleitung vom Stecker T14p Pin 5 (Farbe lila) ab und verzweigt danach auf beide Hupen, Steckerposition s.Bild:

## [Hupenanschluss T14p Pin 5.PNG](#)

Die Masse liegt auf T14p Pin 6 und ist braun

Gruss

Mark

P.S.: Diese <http://www.valkmotive.de/online-shop/hu...mpact-black/NCZ> habe ich gerade an einem anderen Fahrzeug verbaut- sehr zu empfehlen...

oh super danke für die Info!