

Standheizung startet nicht 7L EZ 2005

Beitrag von „mark1“ vom 13. Dezember 2017 um 21:04

Oder Du gibst mal 12V Spannung direkt auf den Relaisausgang..

Gruss

Mark

P.S.: bei wem hast Du den Austausch machen lassen?