

Wie u. Wo kann man ein Batterieerhaltungsgerät anschließen ?

Beitrag von „Arndt“ vom 29. Januar 2018 um 21:41

[Zitat von Hallertauer](#)

Wo genau die sind, bleibt wohl dein Geheimnis ? !  

Und liegt dort nicht nur Strom für den Anlasser / Zündschloß an ? (Zündung aus = keine Ladung) ?

Gruß Hallertauer.

Hallo Hallertauer,

wenn Du die Zeit die Du hier für markige Sprüche ablässt kurz für einen Blick ins Handbuch genutzt hättest, dann würdest Du es schon lange wissen.

Ich weiss nicht mehr genau wo die beim T1 waren. Beim T2 sitzen sie auf der Fahrerseite, recht weit aussen, kurz hinter der Spritzwand.