

Keine Verbindung zum RNS510

Beitrag von „Todi“ vom 2. Februar 2018 um 13:50

Servus Pospo,

Möglichkeit 1: deine Batterie ist am Ende

Möglichkeit 2: deine Lichtmaschine ist defekt

Möglichkeit 3: du hast ein Ruhestromproblem

Die Fehler am RNS sind vermutlich auf die Unterspannung im Bordnetz zurück zu führen. Möglichkeit 1+2 kannst du ja relativ leicht prüfen. Zu Möglichkeit 3: gib mal "Ruhestrom" in die Forumssuche ein - dann hast du genug Lesestoff.

Wenn du dein Problem genauer lokalisieren kannst helfen wir dir gerne bei weiteren Fragen.

Gruß

Todi