

Keine Verbindung zum RNS510

Beitrag von „mark1“ vom 5. Februar 2018 um 14:06

Es ist egal, an welcher Stelle Du den Stromfluss misst- Hauptsache es fließt dort alles durch. Pluspol oder Masse- geht beides.

Wenn Du Probleme mit der Standbyzeit der Amperezange bekommst (Du musst ja 15-20 Minuten warten):

- Fahrertür offen lassen
- Schlossfalle in der Tür mit Schraubenzieher verriegeln
- 2x ZV drücken (damit Innenraumüberwachung aus ist, alternativ Knöpfchen in der B-Säule Fahrerseite drücken)
- Standby abwarten
- messen

Gruss

Mark