

Nav-Karten V11 od V12 wo , wie kann ich das Kontrollieren. Und auch die SW.

Beitrag von „dolofan“ vom 20. Februar 2018 um 15:08

[Zitat von Lippes](#)

Und welche Sw- habe ich drauf , ist sie alt ? welche ist die neuste zum heutigen Tag ?



Deine Firmware ist alt (P0535), deine Karte ist uralte (V4 - 6.15.5). Aktuell sind K0821 (Firmware) und die V12-Karten (6.26.1).