

Beleuchtung des Klimabediensteils bleibt an

Beitrag von „Pennywise_LG“ vom 23. Februar 2018 um 06:17

Moin moin in die Runde....

Da ich meinen 2006er V6 TDI ja noch nicht so lange habe, bin ich noch nicht mit allen Gegebenheiten vertraut...

Problem:

Wenn ich, wie heute morgen mit Beleuchtung Kurzstrecke fahre, dann parke, Licht ausmache, Motor aus und Schlüsse ziehe, bleibt die Beleuchtung im Klimabedienteil an....

Auch nach Tür öffnen und oder abschließen geht das nicht aus, sondern erst, wenn ich die Restwärmefunktion/Knopf betätige, geht das Licht aus und bleibt aus...

Jetzt habe ich die Idee, das das normal sein könnte... Weil letztesn das gleiche bei der identischen Fahrstrecke und Zeit stattfand...

Ich würde das gerne mal ausreizen und prüfen, ob es nach er Arbeit immernoch ist... Aber nach 7 Stunden? Ob das die Batterie mitmacht...

Ich saß heute morgen nämlich ca. 2 Minuten im abgeschlossenen Auto und wartete darauf, dass die von alleine ausgeht, leider Fehlanzeige