

Touareg pfeift beim Gas geben während der Fahrt

Beitrag von „coala“ vom 3. März 2018 um 13:27

Servus Peter,

die Beschreibung von Leerlauf und Betrieb unter Last riecht nach Ladedruck. Check mal, ob die Schläuche ab dem Turbolader alle fest sitzen und unbeschädigt sind. Da käme auch ein Riss oder Marderbisse in Frage, daher genau hinschauen 😊

Grüße
Robert