

# Spurwechselassistent/Side Assist

Beitrag von „Todi“ vom 8. März 2018 um 16:09

[Zitat von Lippes](#)

[...]Mal geht er mal nicht.[...]

Servus Michael,

ich frag jetzt mal ganz "vorsichtig"... dir ist bewusst, dass der Side Assist bei belegter Anhängersteckdose abgeschaltet wird? Sollte auch eine entsprechende Meldung im KI kommen. Anschließend muss er manuell über das Menü wieder eingeschaltet werden.

Nur zur Sicherheit, um diese "Fehlerquelle" auszuschließen.

Gruß

Todi