

R5 Automatikgetriebe ausbauen

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 10. März 2018 um 00:28

[Zitat von Da Hams](#)

Aber in letzter Zeit rutschen die Kupplungen so die ersten 1-2km was bedeutet er schaltet 7mal 🤪🤪🤪

Servus,

Warum sollte er denn nicht schalten auf 1-2 km ? ist doch kein CVT Getriebe...

Wandlerüberbrückung ist dir ein geläufiger Begriff ?

Ölstand sicher OK ?

Nach genauer Vorgabe erledigt ?

Richtiges Öl verwendet ?

Getriebe wurde ausgelesen ?

Parameter wie zB.: Drucksensoren auf plausible Werte hin überprüft ?

Stecker unten am Getriebe auf Öl Leckagen hin überprüft ?

ATM Stg. Eingänge ebenfalls auf Öl hin überprüft - würde durch Kapillareffekt dahin transportiert !

SG

Manfred