

Kurzschluss in dem Micro der Freisprechanlage

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 15. März 2018 um 22:18

Hallo ,

- das Micro sitzt im Himmel in der Leuchte , über dem Schalter , li und re die Ultraschall Alarmanlage , in der Mitte das Micro ...

- von dort Kabel durch A- Säule zur Freisprechanlage im A.Brett oder unter Beifahrersitz , je nach Modell

