

Handy geht aus

Beitrag von „holger.ihle“ vom 17. Februar 2005 um 14:17

Hallo Leute,

habe seit geraumer Zeit das Problem, dass mein T meint, das Handy in der (originalen) Freisprecheinrichtung ausschalten zu müssen. Es ist ein Siemens ME45 in der VW-Handyschale für dieses Handy. Wir haben inzwischen vier dieser Handys ausprobiert und es passiert mit allen dasselbe. Mal geht es einen Tag gut, dann macht er das Handy aus, bevor man aus dem Hof draussen ist. Neulich hat er es auf 10 km 7 mal ausgeschaltet.

Die ersten 6 Monate hat das prima funktioniert, und jetzt wird es immer schlimmer.

Mein 😊 kann nichts finden. War schon mehrfach deswegen in der Werkstatt. Liegt angeblich an meinem Handy.

Ich stecke das Handy inzwischen nicht mehr in die Halterung und fahre OHNE Freisprecheinrichtung. Ist mir gar nicht recht, aber ich kann mich nicht darauf verlassen. Und vor ein paar Tagen habe ich deswegen einen ganz wichtigen Anruf verpaßt. Das darf nicht passieren.

Hat einer von Euch ein ähnliches Problem und vielleicht sogar eine Lösung?

Schönen Gruß, Holger