

Bei Autobahnfahrt Leistungsverlust :-)

Beitrag von „T-Rex79“ vom 19. April 2018 um 16:25

Hallo,

Unser Dicker macht Probleme.

Wenn wir mit ihm auf die Autobahn fahren und Gas geben, läuft er ganz normal. Beim runtergehen vom Gas geht er OHNE MELDUNG IM DISPLAY in den Notlauf und hat keine Leistung mehr.

Ausgelesen wurde er. Meldung war irgendwas mit Ladedruck zu gering/ schwankungen (genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr). Laut Auslesen baut er den vollen Ladedruck auf (1,35 bar) aber zu langsam.

Wenn wir ganz normal auf der Landstraße fahren, läuft er ganz normal. Erst auf der Autobahn nach Vollast in Teillast geht er in den Notlauf. Solange man die Vollast hält, macht er das nicht.

Den Druckwandler haben wir schon getauscht. Problem besteht nach wie vor.

Weiß jemand einen Rat, was das Problem verursachen könnte?

Edit:

Bj 2005

2.5 TDI

174 Ps

LG

Alex