

Reifen füllen Mit Schlauch

Beitrag von „Divetwins“ vom 4. Mai 2018 um 08:25

Bei meinem Fahrzeug kann ich den Füllschlauch zwar anstecken aber es kommt keine Luft raus. Im Display wird aber der Schlauch erkannt das gefüllt wird. Trotzdem hab ich keine Druckluft anliegen da der Kompressor nicht anfängt zu laufen. Fehlerspeicher ist ok. Fahrwerk sonst geht auch ohne Probleme. Wer kann helfen?