

Reifen füllen Mit Schlauch

Beitrag von „Divetwins“ vom 4. Mai 2018 um 08:39

Motor des Fahrzeugs nicht der Kompressor läuft. Ventil ist freigängig. Mir kommt es vor das zwar durch den Magnet/Reedkontakt der Schlauch erkannt wird aber der Kompressor nicht startet. Sonst geht der Kompressor aber ohne Probleme. Halt nur nicht beim Reifen aufpumpen.