

# **Automatik will nicht mehr in D springt sofort in manuell 654321**

**Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 5. Juni 2018 um 13:59**

Hallo ,

- In Fahrtrichtung rechts , seitlich hinten am Getriebe , praktisch unter dem Beifahrersitz , unter dem Sitz innen hinter dem Fach sitzt dann auch das Getriebesteuergerät , dort könnte man auch mal den korrekten Sitz des großen Steckers prüfen ...

Fotos von den Getriebesteckern hab ich leider nicht mehr , gab es hier aber schon mal , Thema Öl im Stecker , hoffe die Suchfunktion bringt die Bilder noch zu Tage , ist schon länger her ...

Grüße Kruemelmonstter