

# Klimaanlage 7P, Frage zur Luftverteilung

**Beitrag von „zottel“ vom 6. Juni 2018 um 10:46**

Die Einstellung ist im Automatik betrieb und im Clima Menü auf Gebläse Stufe Mittel.Temperatur 20-22 Grad.

Es kommt kein Luft über die Windschutzscheibe.