

Motor läuft leicht unruhig nach Start

Beitrag von „coala“ vom 11. Juni 2018 um 23:01

Servus,

der Drehzahlmesser ist zwar ein elektronisches Instrument, glättet aber keine Werte im Sinne von +/- . Ich vermute eher, du hast akustisch schlichtweg Lastschwankungen wahrgenommen, beispielsweise durch Lasten wie den Klimakompressor. Einen leicht unruhigen Lauf des Motors wirst du am Drehzahlmesser dennoch nicht sehen, die quasianaloge Anzeige integriert natürlich über ein kleines Zeitfenster, damit eine stabile Nadel zustande kommt.

Gegebenenfalls mal ein Video auf YouTube einstellen, damit man sich das besser vorstellen kann.

Grüße
Robert